

MesMed

MESCOMP  
TECHNOLOGIES



**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
MUZYCZNA LAMPKA Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH  
MM-014 SÓWKA Huhu**

DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTÓW NASZEJ  
MARKI. ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO  
UŻYTKOWANIA.  
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA  
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ  
OBSŁUGI.

**1. WŁAŚCIWOŚCI I NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE**

Lampka z głośnikiem bluetooth stwarza magiczny nastrój, rozświetlając ciemności w 9 różnych kolorach. Maluch będzie czuł się bezpiecznie, co zapewni mu spokojny sen. Lampka sprawdzi się także, gdy potrzebujemy delikatnego oświetlenia, a nie chcemy rozbudzać dziecka. Dzięki głośnikowi bluetooth możemy sparować lampkę z telefonem lub komputerem i włączyć maluchowi wybrane kołysanki lub opowiadanie bajek. Lampka została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych, jest przyjemna w dotyku, ma sympatyczny kształt sówki, dlatego może być również zabawką i przyjacielem malucha.

- Bezpieczna dla niemowląt i małych dzieci – wykonana z wysokiej jakości nietoksycznego miękkiego silikonu i przyjemnego materiału ABS.
- Higieniczna - łatwa w czyszczeniu konstrukcja eliminuje ryzyko przeniesienia infekcji.
- Może służyć jako latarenka.
- Przyjazna środowisku - posiada wbudowany akumulator (wielokrotne ładowanie) za pomocą kabla USB typu C.
- Tryb oszczędzania energii – funkcja bluetooth automatycznie wyłączy się po 30 minutach bez zarejestrowania aktywności.
- Odporna na wstrząsy, przenośna.
- Stanowi przyjemną dekorację do pokoju dziecięcego.
- Lampka posiada certyfikat CE, została poddana procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.

MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i oprogramowaniu wynikających z postępu technologicznego.

**2. PRZECZYTAJ, ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE**

- Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń w niej zawartych. Niestosowanie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzeń ciała lub urządzenia.
- Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno użytkować tego produktu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Nie należy używać innych akcesoriów niż rekomendowane przez producenta.
- Poza przypadkami opisanymi w instrukcji - rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterek proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies S.A).

**UWAGA:**

Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi.

- Lampkę ładujemy kablem USB umieszczając go w porcie ładowania. Przed pierwszym użyciem należy naładować lampkę do końca. W tym celu należy użyć kabla USB umieszczając go w porcie ładowania. (Rys.1)
- W żadnym wypadku nie należy demontować modułu elektronicznego.

**3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

**!** Ostrzeżenie.  
! Dzieci poniżej 6 roku używają lampki do zabawy tylko pod nadzorem osób dorosłych.  
! Przedmiotami do zabawy nie są: pilot (mała część) i kabel USB (ryzyko owinięcia). Dzieci do lat 6 mogą używać pilota tylko pod nadzorem osób dorosłych.  
! Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem w trakcie jego ładowania.  
! Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru osób dorosłych.

**!** Niedozwolona jest samodzielna wymiana akumulatorów. Urządzenie zawiera baterie wielokrotnego ładowania (akumulatorki), które są schowane pod pokrywką na spodzie. **Samodzielna wymiana akumulatorów może spowodować niewłaściwe ich zabezpieczenie przed dziećmi, co grozi pożarem i zatruciem chemicznym, poparzeniem organów wewnętrznych.**

**!** Żadna modyfikacja tego urządzenia nie jest dozwolona. Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia bez przestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji. **Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.**

**!** Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli dowolna z jego części jest uszkodzona oraz jeśli urządzenie wpadło lub było zanurzone w wodzie podczas ładowania. Niezwłocznie odeślij urządzenie do centrum serwisowego celem jego sprawdzenia i naprawy.

**!** Lampka nie jest wodoodporna. Należy trzymać ją z dala od wody. Nie zanurzać w cieczach. W przypadku dostania się wody do lampki podczas ładowania, natychmiast odłączyć urządzenie.

**!** Nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności. Nie używać i nie przechowywać urządzenia w miejscach zapylnych, zabrudzonych.

**!** Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu substancji łatwopalnych: gazu, tlenu lub aerozolu.

**4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

- Model: MM-014 Sówka Huhu
- Zasilanie: litowe 500 mAh
- Moc: 0,5 W
- Wymiary: 104.3 X 93.7 X 130 MM

- Waga netto: 145g
- Wersja bluetooth: IEEE 5.0
- Zasięg bluetooth: 20m
- Instrukcja w języku polskim

**5. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA**

1. Nacisnąć **SET** przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Należy użyć ustawień bluetooth w swoim telefonie, aby znaleźć i sparować lampkę z telefonem.
3. Nacisnąć **SET**, aby ustawić tryb świecenia: przyciemniona biel-> ciepła biel-> kolor przejście (8 kolorów zmieniających się automatycznie)-> pauza dla danego koloru-> wyłączenie.
4. Gdy muzyka jest odtwarzana, należy nacisnąć przycisk **+**, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
5. Połączenie Bluetooth przejdzie w tryb uśpienia po 15 minutach nieużywania. Aby obudzić połączenie Bluetooth, naciśnij dwa razy krótko **+**.
6. Należy nacisnąć długo „+” lub „-”, aby wyregulować głośność.
7. Należy nacisnąć „+” lub „-”, aby przejść do innego utworu.
8. Nacisnąć **+** i przytrzymać przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

**6. CZYSZCZENIE**

- W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć silikonową część wilgotną szmatką, uważając by woda nie dostała się do przycisku zasilania i portu ładowania.
- Nie należy czyścić lampki w momencie ładowania.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.

**7. ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW**

Nie można włączyć urządzenia. Należy sprawdzić stan baterii. Większość funkcji nie działa. Należy sprawdzić stan baterii. Podłączyć do USB.

**8. ZNORMALIZOWANE OZNACZENIA**

	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
	Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.
	Chroń przed wilgocią.
	Produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.

	Informacje wytwórcy.
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej.
	Symbol recyklingu oznacza, że opakowanie można przeznaczyć do recyklingu.
	Dyrektywa UE o zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
	Nr partii.

**Mescomp Technologies S.A.**

Ul. Meksykańska 6. Lok. 102  
03-948 Warszawa  
Tel. + 48 (22) 636 20 00  
[mescomp.pl](http://mescomp.pl)

**Biuro serwisu:** 03-948 Warszawa,  
Ul. Meksykańska 6, lok. 102  
E-mail: [mescramt@mescomp.pl](mailto:mescramt@mescomp.pl)  
tel. + 48 (22) 838 63 38  
czynne w godz.: 7.30 -15.30

